

Övergångskopplingar

		Övergångar
BP - huvud normal till bajonett i mark	30110-045	
BP - huvud normal till ögonblick i mark	30110-046	
BP - huvud bajonett till normal i mark	30110-054	
BP - huvud bajonett till ögonblick i mark	30110-056	
BP - huvud ögonblick till normal i mark	30110-064	
BP - huvud ögonblick till bajonett i mark	30110-065	